

RC POLICE CRUISER

MANUAL DE USUARIO – FAVOR DE LEER ANTES DE USAR ESTE EQUIPO

Su RC Police Cruiser de Radio Shack esta construido para desplazarse en el camino con estilo, ya sea en el interior de su casa o en la banqueta en el exterior.

Usted debe de saber

Tanto su Police Cruiser como el transmisor podrían causar interferencia a su TV o radio aún cuando se encuentren operando correctamente. Para determinar cuando su Police Cruiser o el transmisor están causando la interferencia, apague el Police Cruiser y después el transmisor. Si la interferencia se elimina, su Police Cruiser es el que la estaba causando. Intente eliminar la interferencia mediante:

- Aleje su Police Cruiser de la TV o radio.
- Contacte a su distribuidor local Radio Shack.

Si no puede eliminar la interferencia, se le solicita que no opere su Police Cruiser.

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de éste producto en cualquier forma diferente de la que se detalla en el manual del usuario puede evitarle que opere éste producto.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Su Police Cruiser requiere de 4 baterías AA (no suministradas) para energizar su carro y una batería de 9 Volts (no suministrada) para el transmisor. Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

Alerta: Deshágase de las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las perfore o queme.

Precauciones

- Use solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no tiene planeado usar el Police Cruiser por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que pueden destruir las electrónicas.

En el Police Cruiser.

1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en el carro hacia **OFF**.
2. Use un desarmador phillips para aflojar el tornillo de la cubierta del compartimiento de baterías, después levántela.
3. Coloque 4 baterías AA en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
4. Reemplace la cubierta y asegúrela con el tornillo.

En el Transmisor

1. Use un desarmador tipo phillips para retirar el tornillo de la cubierta del compartimiento de baterías y deslícela.
2. Coloque una batería de 9 Volts en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
3. Coloque nuevamente la cubierta y asegúrela con el tornillo.

OPERACIÓN

Atención: Nunca juegue con su Police Cruiser en la calle.

1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en carro hacia **ON**.
2. Oprima el botón de alimentación en el transmisor. El Police Cruiser se irá en línea recta con las luces de emergencia parpadeando y sonando la sirena de policía.
3. Libere el botón para detener el carro.
4. Oprima nuevamente el botón para hacer que el automóvil retroceda.
5. Cuando termina de manejar el Police Cruiser deslice el interruptor **ON/OFF** hacia **OFF**.

Nota: Su Police Cruiser se detiene cuando pasa en cualquier cosa, pero el motor se mantiene funcionando. Cuando esto sucede, libere el botón de alimentación del

transmisor y vuélvalo a oprimir, así el carro cambia de dirección o mueva el carro con la mano.

Cuidados

Conserve el Police Cruiser seco, si se humedece, séquelo inmediatamente. Use y almacene el Police Cruiser solo en ambientes de temperatura normal. Opere el Police Cruiser con cuidado, no lo golpee mantenga el Police Cruiser alejado de polvo y humedad y límpielo con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar los componentes internos del Police Cruiser pueden causar un mal funcionamiento y podrían invalidar su garantía y el que no se le autorice el operarlo. Si su Police Cruiser no sé esta comportando como debiera, llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

Póliza de Garantía

POLIZA DE GARANTIA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

